

## DarkBox DMX(V2) [DB22] 取扱説明書



本製品はDMX信号を受けてGantom灯体をPWM調光する為のものです。  
従来品DB-DMXM-C001の後継機で、出力許容が1Aから2Aにアップしました。  
DMX非対応のGantom灯体（プレジジョンZ、プレジジョンα、ガンタムiQなど）  
に任意のDMXアドレスを割り当ててコントロールしたい場合に、本製品と組み合わせ  
る事で可能となります。  
あらかじめいくつかの演出パターンも内蔵されており、簡単に呼び出しが可能です。

### □各部の説明



1. 3.5mm入力ジャック ※アドレス設定時使用
2. DMX入力端子
3. 電源入力端子
4. 調光出力端子：DC12V-2Aまで
5. DMX出力(送り)端子
6. 電源出力(送り)端子

## □本製品ご使用上の注意事項

1. 本製品は屋内専用器具です。屋外設置にあつては必ず防雨型収納ボックスなどをご準備下さい。
2. 本製品の電流・電圧などの電気仕様に基づいて施工を行ってください。
3. 本製品で他社製品の灯体をPWM調光する場合は、本製品の電気仕様に基づき、許容電圧・電流に十分注意して、お客様の責任の上でご判断のもと選定してご使用ください。
4. 本製品の改造・分解はしないでください。

天災ならびに施工上・ご使用上においてのお客様の過失については製品保証の対象外となります。

## □製品仕様

入力電圧 : DC12V

調光出力(PWM) : DC12V-Max2A

DMXch : 3ch占有(ch1 : Dimmer ch2 : Speed ch3 : パターン呼出し)

寸法 : 71mm x 67mm x 15.5mm

電源入出力 : スクリュー端子(脱着可能)

DMX入出力 : スクリュー端子(脱着可能)

保護等級 : IP30

## □DMX割り当て

DMXチャンネル	内容	DMX値(0-255)	説明
Ch1	Dimmer	0-255	明るさ調整
Ch2	Speed	0-255	Ch3のパターン使用時のみ スピード調整
Ch3	演出パターン	0-31 32-64 65-96 97-127 128-159 160-191 191-255	未使用(ノーマル点灯) フェードイン フェードアウト パルス サージ ストロボ フリッカー(点滅)

## □DMXアドレス設定方法

前項各部の説明内の①入力ジャックに対して、DMXプログラマーからの信号出力ケーブルを差し込んで、プログラマーの取説に沿ってDMXアドレスをして下さい。